INSTRUKCJA OBSŁUGI VER 2.0

Uniwersalny sterownik obwodów grzewczych i CWU



"KWATERMISTRZ"

UWAGA !

PRZED INSTALACJĄ UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

UWAGA !

ZASTOSOWANIE STEROWNIKA NIE ZWALNIA OD ZAINSTALOWANIA ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI TAKICH JAK ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA, ZAWORY SCHŁADZAJĄCE.

Urządzenie elektryczne – nie wyrzucaj do pojemników na odpady komunalne.

Zużyte urządzenie odeślij do producenta lub przekaż do punktu zbiórki odpadów elektrotechnicznych.

SPIS TREŚCI

Opis urządzenia oraz zastosowanie 3	1
Instalacja 4	1
Podstawowe zasady obsługi10)
Układ ogrzewania (CO)14	ŀ
Układ ciepłej wody użytkowej (CWU) 21	1
Układ cyrkulacji CWU 22	2
Źródła ciepła24	4
nne ustawienia	7
Zdalny dostęp – Internet28	8
Kalibracja ekranu3!	5
Dane techniczne	6

OPIS URZĄDZENIA ORAZ ZASTOSOWANIE

Sterownik USO jest uniwersalnym sterownikiem obwodów grzewczych oraz Ciepłej Wody Użytkowej (CWU). Posiada możliwość sterowania trzema obwodami CO, obwodem CWU oraz pompą cyrkulacyjną CWU. Potrafi sterować dwoma obwodami źródeł ciepła.

Regulator jest nowoczesną konstrukcją wyposażony między innymi w wydajny 32 bitowy mikroprocesor ARM, kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej 4,3 cala, układ synchronizacji załączania odbiorników z siecią zasilającą, intuicyjny interfejs użytkownika.

Cechy układu:

- nowoczesny interfejs dotykowy z kolorowym wyświetlaczem 4,3 cala
- szybki procesor ARM
- dokładny pomiar temperatur realizowany 12 bitowym przetwornikiem ADC
- wbudowany regulator temperatury pokojowej (dla każdego obwodu CO)
- wbudowany regulator pogodowy (opcja)
- możliwość sterowania zaworem mieszającym w układzie (dla każdego obwodu CO)
- funkcja ochrony temperatury powrotu (przy zastosowaniu zaworu 3D lub 3D z siłownikiem)
- nadzór CWU z priorytetem lub bez priorytetu
- sterowanie trzema pompami CO oraz pompą CWU
- sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU
- wbudowane programy czasowe do sterowania obwodami CO, temperaturą pokojową i CWU oraz pompą cyrkulacyjną
- nieulotna pamięć nastaw i parametrów
- graficzny rejestrator parametrów pracy do 12 godzin wstecz (wykresy)
- możliwość zdalnego nadzoru przez telefon (po zakupieniu modułu internetowego)

INSTALACJA

UWAGA ! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE STEROWNIKA - ISTNIEJE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM !

STEROWNIK PODŁĄCZAMY TYLKO DO GNIAZDA Z UZIEMIENIEM. INSTALACJA ELEKTRYCZNA POWINNA POSIADAĆ ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO-PRĄDOWE.

PODŁĄCZENIA POWINNA DOKONYWAĆ OSOBA Z ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI ELKTRYCZNYMI.

PODŁĄCZENIE MECHANICZNE

Urządzenie instalujemy bezpośrednio w pobliżu kolektora CO. Sterownik przykręcamy do ściany za pomocą dwóch wkrętów lub kołków montażowych. Wykorzystujemy otwory mocujące w tylnej części obudowy.

Panel sterujący jest umieszczony bezpośrednio w urządzeniu.

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE



L – przewód fazowy, N – przewód neutralny, 🚽 – przewód ochronny

KOLORY PRZEWODÓW POMP:

niebieski – N, brązowy – L, żółto-zielony - UZIEMIENIE 🛨

CZUJNIKI:

Dostarczone czujniki nie są przeznaczone do zanurzania w cieczach. Przy montażu należy zapewnić jak najlepszy styk metalowej końcówki czujnika z obiektem mierzonym.

Można użyć miedzianej lub aluminiowej taśmy klejącej do zwiększenia średnicy czujnika.

Czujnik ciepłej wody użytkowej (CWU) - umieszczamy w kieszeni pomiarowej zasobnika

Czujniki pokojowe – służą do pomiary temperatury wewnątrz pomieszczeń. Dostarczany w obudowie naściennej. Umieszczamy je w pomieszczeniu mieszkalnym na wysokości około 1,5 metra, w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz przewiewów. Czujnik łączymy ze sterownikiem przewodem 2 – żyłowym. Kolejność przewodów nie ma znaczenia.

Czujnik pogodowy – służy do pomiaru temperatury zewnętrznej. Umieszczamy go na zewnątrz budynku, w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz deszczu. Czujnik łączymy ze sterownikiem przewodem 2 – żyłowym. Kolejność przewodów nie ma znaczenia.

Czujniki temperatury obwodu CO - umieszczamy na rurze zasilającej CO, za mieszaczem oraz pompą. Czujnik mierzy temperaturę w układzie CO, używany wraz z mieszaczem (zawór 3 lub 4 drogowy) do ustalenia temperatury zasilania układu.

Zawsze podłączamy elementy z tej samej grupy tzn. POMPA1, CZUJNIK CO1, MIESZACZ1 dla danego obwodu.

Czujnik temperatury powrotu – mierzy temperaturę powrotu do źródła ciepła lub kolektroa.

PRZEWÓD ZASILAJACY

Sterownik jest wyposażony w przewód sieciowy o długości 1,5 m. Przewód należy podłączyć do sieci zasilającej 230 V z uziemieniem. Maksymalny pobór prądu może dochodzić do 3A. Sam sterownik pobiera moc około 5W, pozostała moc to suma mocy podłączonych odbiorników (pompy, siłowniki mieszacza)

BEZPIECZNIK

Zastosowano bezpiecznik o wartości 3,15A zwłoczny. Bezpiecznik jest umieszczony wewnątrz sterownika. Aby wymienić bezpiecznik odłącz przewód zasilający, usuń stary bezpiecznik i wymień na nowy tego samego typu.



Po podłączeniu elektrycznym przewodów zaleca się umocować je mechanicznie za pomocą opasek zaciskowych. Zapobiegnie to prężeniu przewodów na złącza i wysuwaniu się wtyczek.



- CT POG czujnik temperatury pogodowy
- CT POK1 czujnik temperatury pokojowy obwodu 1
- CT POK2 czujnik temperatury pokojowy obwodu 2
- CT POK3 czujnik temperatury pokojowy obwodu 3
- CTCO1 czujnik temperatury obwodu CO1
- CTCO2 czujnik temperatury obwodu CO2
- CTCO3 czujnik temperatury obwodu CO3
- CT CWU czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej
- P1,2,3 pompy CO

ZŁACZE RS232



Złącze standardu RS 232, przeznaczone do wgrywania aktualizacji oprogramowania sterownika. W przypadku aktualizacji używamy przewodu RS232 z połączeniami żył 1:1 (przedłużacz). Można używać przejściówek USB -> RS 232. Opis postepowania dołączany jest do pliku aktualizacji.

SIŁOWNIK MIESZACZA I POMPA CO



POMPA SIŁOWNIK OBW.1 ZAWORU

Z – przewód zamykania N – przewód neutralny O – przewód otwierania L – przewód fazowy pompy

Stosujemy siłownik mieszacza tzw. 3 - punktowy np. AFRISO ARM 343 na 230V

Zieloną wtyczkę należy wysunąć z obudowy , podłączyć przewody i wsunąć z powrotem.

WŁĄCZNIK SIECIOWY

Z prawej strony urządzenia znajduje się wyłącznik sieciowy. Przełączenie w pozycję "O" odcina zasilanie od urządzenia.

ŹRÓDŁA CIEPŁA



Jeśli źródłem ciepła jest urządzenie sterowane beznapięciowym sygnałem zwierno - rozwiernym , to podłączamy bezpośrednio pod styki no oraz com.

Jeśli chcemy sterować pompą, to przewód neutralny i uziemiający podłączamy do styków N oraz $\stackrel{-}{=}$. Przewód fazowy przepuszczamy przez styki no –com.



Przykładowe połączenie pompy źródła ciepła1.



Podłączamy panel sterujący za pomocą dołączonego przewodu RJ-11.

INTERNET



Złącze przewodu sieci komputerowej – do połączenia z siecią Internet (Opcja).

Jeśli sterownik jest wyposażony w moduł internetowy – podłączamy przewód sieciowy (RJ-45)łączący go z routerem lub switchem.

PANEL

Panel sterujący jest połączony z częścią wykonawczą za pomocą 4 żyłowego przewodu RJ-11.

Nie należy użytkować sterownika z odłączonym panelem.

Istnieje możliwość podłączenia 2 paneli sterujących. Jeden z nich zawsze powinien się znajdować w pobliżu sterownika. Drugi panel można używać do zdalnej kontroli parametrów sterownika.

Panel ma wbudowane magnesy, co umożliwia łatwe "przyczepienie" do kotła lub zasobnika.

PODSTAWOWE ZASADY OBSŁUGI



- 1. Włącznik / Wyłącznik sterownika (miękkie wyłączenie, działa zdalna komunikacja)
- 2. Kontrolka zasilania, zielona- sterownik włączony, czerwona wyłączony
- 3. Panel dotykowy

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE STEROWNIKA

Aby włączyć sterownik naciśnij klawisz nr 1 na panelu sterownika. Ukaże się ekran:

WYJDŹ	
WŁĄCZYĆ STEROWNIK ? WŁĄCZ	

Dotknij przycisku "WŁĄCZ" aby włączyć sterownik lub "WYJDŹ" aby anulować operację.

Aby wyłączyć sterownik naciśnij klawisz nr 1 na sterowniku. Ukaże się ekran:



Dotknij przycisku **"WYŁĄCZ", aby** wyłączyć sterownik lub **"WYJDŹ**", aby anulować operację.

Po zaniku zasilania, sterownik pamięta, w jakim stanie się znajdował i zawsze powraca do tego stanu.

Jeśli palnik pracuje sterownik nie pozwoli się wyłączyć natychmiastowo. Po wybraniu opcji "WYŁĄCZ" przejdzie do wygaszania palnika. Gdy wygaszanie się zakończy przejdzie do trybu STOP. Dopiero teraz można wyłączyć sterownik ponownie naciskając "WYŁACZ".

EKRAN GŁÓWNY



Ekran główny jest podzielony na 4 panele (OBW. CO1, OBW. CO2,OBW. CO3, CWU). Dotknięcie panelu powoduje wejście do odpowiednich ustawień. Np. dotknięcie panelu CWU, powoduje wyświetlenie okna z informacjami o CWU. Dotknięcie przycisków (np. menu) powoduje ich zadziałanie.



- wejście do ekranu ustawień ogólnych.

ZMIANA PARAMETRÓW I ZAPISYWANIE

Sterownik jest w wyposażony w pamięć parametrów, która nie kasuje się nawet przy całkowitym braku zasilania.

W oknie każdego parametru umieszczony jest przycisk "ZAPISZ" o kolorze zielonym. Gdy dokonamy zmiany wartości parametru kolor przycisku zmienia się na czerwony, oznacza to, że jeśli chcemy aby zmiana została zapisana należy nacisnąć przycisk "ZAPISZ". Jeśli chcemy wyjść bez zapisywania, naciskamy przycisk "WYJDŹ". Zostaną przywrócone poprzednie nastawy.



Parametry spalania oraz historia zdarzeń są zapisywane automatycznie, bez ingerencji użytkownika.



- 1. PANEL OBWODU CO (POMPA, MIESZACZ)
- 2. --
- 3. WBUDOWANY REGULATOR POKOJOWY
- 4. WBUDOWANY REGULATOR POGODOWY

Dla każdego z obwodów CO sterownik steruje pompą CO oraz jednym zaworem mieszającym. Temperatura obwodu CO może być wyznaczana na podstawie temperatury pokojowej. Żądaną temperaturę w obwodzie sterownik uzyskuje zmieniając nastawy mieszacza. Jeśli w układzie nie ma zaworu mieszającego, to sterowana jest tylko pompa.

WARIANTY DLA OBWODU CO:

- Jest mieszacz, jest regulator pokojowy (wbudowany). Układ steruje tak mieszaczem, aby osiągnąć temperaturę wyliczoną dla obwodu CO. Temperatura obwodu CO jest wyliczana na podstawie różnicy zadanej i rzeczywistej temperatury pokojowej.
- Jest mieszacz, wbudowany regulator pokojowy niewykorzystany (TRYB PRACY-> STOP)

W tej sytuacji mieszacz utrzymuje stałą temperaturę w obwodzie CO ustaloną parametrem

• MIESZACZ -> T. ZADANA – bazowa temperatura obwodu CO

Można sterować pompą układu CO z zewnętrznego uniwersalnego regulatora pokojowego ze stykiem zwierno – rozwiernym (beznapięciowym).

Gdy parametr TEMP. OBNIŻENIA różny od zera, to pompa pracuje ciągle, a regulator pokojowy ze stykiem zwierno – rozwiernym (beznapięciowym) steruje obniżeniem temperatury zadanej na mieszaczu.

- Brak mieszacza, jest regulator pokojowy (wbudowany)
 Układ będzie utrzymywał temperaturę zadaną w pomieszczeniach włączając i wyłączając pompę CO.
- Brak mieszacza, wbudowany regulator pokojowy niewykorzystany (TRB PRACY-> STOP)

Można sterować pompą układu CO1 z zewnętrznego uniwersalnego regulatora pokojowego ze stykiem zwierno – rozwiernym (beznapięciowym)

OBWÓD CO USTAWIENIA



TEMPERATURY

- T. ZADANA bazowa temperatura obwodu CO, np. 30 °C dla ogrzewania podłogowego, 45 °C dla grzejnikowego
- T. MIN minimalna temperatura układu CO, którą może wyliczyć układ
- T.MAX maksymalna temperatura obwodu CO, która może wyliczyć układ
- TEMP. OBNIŻENIA wartość obniżenia temp. zadanej mieszacza, gdy regulator pokojowy da sygnał "nagrzano" – styk rozwarty.

POMPA CO

- TEMP. ZAŁ. POMPY temperatura źródła, która musi być osiągnięta, aby układ załączył pompę CO
- STALE WŁACZONA GDY MIESZACZ jeśli ta opcja jest włączona, to pompa nie wyłącza się po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniach (tylko przy pracy z mieszaczem)

MIESZACZ

- AKTYWNY ustawiamy na 1, jeśli w układzie jest zawór mieszający
- **ZAMKNIJ GDY POMPA WYŁ.** zamyka zawór mieszający w sytuacji gdy pompa jest wyłączona (zapobiega to grawitacyjnemu przenikaniu ciepła do odbiorników)
- **CZAS OTWIERANIA** czas potrzebny do pełnego otwarcia zaworu mieszającego (najczęściej podawany na tabliczce znamionowej siłownika)
- WZMOCNIENIE przy pracy z wbudowanym regulatorem pokojowym określa sposób wyznaczania temperatury obwodu CO TEMP OBWODU CO =

*T. ZADANA + (T. POK. ZADANA – T.POK. MIERZONA)*WZMOCNIENIE* Im większy parametr WZMOCNIENIE tym silniej mieszacz reaguje na uchyb temperatury w pomieszczeniach. Np. T. ZADANA obwodu CO = 30 °C, T. Pokojowa mierzona = 20°C, T. pokojowa zadana= 22 °C. Wzmocnienie = 3. Temperatura obwodu będzie wyliczona na: 30 °C + 2 * 3 = 36°C. Dodatkowo gdy nie można uzyskać temp. zadanej w pomieszczeniu regulator sam powoli zwiększa lub zmniejsza temperaturę mieszacza.

- MIN OTWARCIE minimalne otwarcie zaworu
- MAX OTWARCIE maksymalne otwarcie zaworu
- CZAS STABILIZACJI czas (w sekundach) co jaki aktualizowana jest pozycja mieszacza. Jeśli mieszacz nie "trzyma" temperatury stabilnie (oscyluje) – zwiększ czas stabilizacji.

TRYB PRACY

• AKTYWNY / STOP – włącz / wyłącz obwód

OCHRONA POWROTU

- MIN TEMP. POWROTU minimalna temperatura na powrocie. Sterownik będzie tak sterował siłownikiem mieszacza aby temperatura nie była niższa niż ustawiona. Ochrona powrotu ma wyższy priorytet niż temperatura układu CO za mieszaczem. Jeśli powrót będzie za zimny, mieszacz będzie ograniczał ilość ciepła dostarczaną do odbiorników CO, tak temp. powrotu się podniosła.
- OCHRONA AKTYWNA włączenie / wyłączenie ochrony temperatury powrotu.

OPCJE

 ZEWNĘTRZNY REG. POKOJOWY (0/1) – aktywuje wejście zewnętrznego uniwersalnego regulatora pokojowego ze stykiem zwierno-rozwiernym dla obwodu. Gdy ustawione na zero – wejście nie reaguje na stan regulatora (wyświetlane REG: - -). Gdy ustawione na jeden – obwód włącza się lub wyłącza w zależności od stanu regulatora. Wyświetlane REG:ON gdy sygnał grzania lub REG: OFF gdy brak sygnału grzania.

Gdy parametr **OBNIŻENIE TEMPERATURY** w oknie TEMPERATURY jest ustawiony na wartość różną od zera i mamy podłączony mieszacz, to zewnętrzny regulator pokojowy powoduje zmianę temp. zadanej mieszacza(obniżenie gdy styk rozwarty) o wartość obniżenia.

WBUDOWANY REGULATOR POKOJOWY

СО REG РОКОЈОWY	WYJDŹ
TEMPERATURY	
PR. CZASOWY	
TRYB PRACY	

TEMPERATURY

- T. KOMFORTOWA temperatura pokojowa komfortowa
- T. EKONOMICZNA temperatura pokojowa ekonomiczna
- HISTEREZA dopuszczalna histereza temperatury pokojowej (+/-)

PR. CZASOWY

 Umożliwia zaprogramowanie zmian temperatury pokojowej w czasie. Można ustawić w jakich dniach i godzinach będzie temperatura komfortowa, a kiedy ekonomiczna Dokładny opis w dalszej części instrukcji

TRYB PRACY

- T. EKONOMICZNA regulator pokojowy przez cały czas będzie utrzymywał temperaturę ekonomiczną
- T. KOMFORTOWA regulator pokojowy przez cały czas będzie utrzymywał temperaturę komfortową
- PR. CZASOWY praca wg nastaw programu
- STOP wyłączony regulator nie działa



Programator umożliwia zaprogramowanie nastaw temperatury pokojowej w ciągu doby w dowolnych dniach.

W dowolnym dniu i o dowolnej godzinie możemy ustalić czy obowiązuje temperatura ekonomiczna (E) czy komfortowa (C). Możemy zbudować 4 programy.

Wyboru programu dokonujemy przyciskami T1,T2,T3,T4. Wybrany program zaznaczany jest na czerwono.

Przyciskami poruszania się po osi czasu wybieramy interesującą nas godzinę (skok co 30 minut). Przyciskiem C lub E wybieramy temperaturę komfortową (oznaczoną

pomarańczowym kolorem) lub ekonomiczną (oznaczoną niebieskim kolorem).

W ten sposób oznaczamy interesujące nas zakres czasu. Dni, w które obowiązuje program oznaczone są kolorem czerwonym.

Na rysunku powyżej temperatura komfortowa obowiązuje w sobotę i niedzielę od godz. 7:00 do 21:00. W pozostałym czasie - temperatura ekonomiczna. W programie T2 możemy ułożyć program na dni pracujące np.



REGULATOR POGODOWY

Wbudowany regulator pogodowy umożliwia reagowanie na zmiany temperatury zewnętrznej i korygowanie temperatury obwodu CO za pomocą mieszacza .

Czujnik pogodowy należy umieścić w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego i wilgoci.



Wykres obrazujący działanie korekcji pogodowej na temperaturę układu CO.

Wartość korekty dodawana jest do temperatury zadanej obwodu CO (mieszacza) lub kotła.

KOREKTA POGODOWA – ustawiamy czułość reagowania na zmiany temperatury, jak na rysunku powyżej. Jeśli ustawiona na zero – brak korekty pogodowej.

Wyższy parametr – silniejsza reakcja regulatora pogodowego.

TEMP. WYŁ. OBW1 – temperatura zewnętrza, przy której nastąpi automatyczne wyłączenie obwodu ogrzewania CO danego obwodu.

Jeśli nie chcemy aby funkcja AUTO-LATO działała, to wpisujemy wartość 40 °C.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)

Sterownik nadzoruje temperaturę ciepłej wody użytkowej. Załącza pompę CWU gdy temperatura jest zbyt niska.

CWU		WYJDŹ
TEMPERATURY	POMPA CYR	
PR. CZASOWY		
TRYB PRACY		
USTAWIENIA		

TEMPERATURY

- T. ZADANA zadana temperatura CWU
- HISTEREZA dopuszczalny zakres zmian temperatury CWU

PR. CZASOWY - praca wg nastaw programu – można zaprogramować w jakich godzinach obwód CWU pracuje (obsługa identyczna jak w przypadku regulatora pokojowego)

TRYB PRACY

- STALE WŁ. obwód CWU jest aktywny przez cały czas
- PR. CZASOWY praca wg nastaw programu
- STOP wyłączony obwód CWU nie działa

USTAWIENIA

 PRIORYTET CWU – Jeśli włączony (ustawiony na 1), to obwód CWU ma pierwszeństwo przed układem CO. Jeśli układ CO działa, a spadnie temperatura CWU, to CO zostaje wyłączony i działa tylko CWU. Jeśli priorytet wyłączony, to układ CWU nie może przerwać pracy CO.

POMPA CYR – menu pompy cyrkulacyjnej CWU

Pompa CWU załącza się gdy temperatura źródła ciepła większa od 28 °C oraz większa od aktualnej temperatury CWU o co najmniej jeden stopnień.

POMPA CYRKULACYJNA CWU

CWU POMPA CYRKULACYJNA	WYJDŹ
TEMPERATURY	
PR. CZASOWY	
TRYB PRACY	
PRACA IMPULS	

TEMPERATURY

- **TEMP. ZAŁĄCZENIA** minimalna temperatura w zasobniku CWU, przy której pompa cyrkulacji się załącza
- **STALE WŁĄCZONA** jeśli włączymy tą opcję, to pompka cyrkulacyjna włączy się bez względu na temperaturę w zasobniku CWU

PROG. CZASOWY – umożliwia ustalenie w jakich godzinach i w jakie dni ma się załączać pompka cyrkulacyjna CWU. Zasada programowania jest identyczna jak dla pompy CWU.

TRYB PRACY

- STALE WŁ. pompka pracuje cały czas
- PR. CZASOWY praca wg nastaw programu
- STOP wyłączony pompa nie działa

PRACA IMPULSOWA – umożliwia zaprogramowanie interwałowej pracy pompy cyrkulacyjnej. Np. można ustawić pracę przez 1 minutę, przerwa 20 minut. Przydatne szczególnie jeśli mamy wydajną pompę cyrkulacji CWU. Na ogół nie ma potrzeby aby pompa pracowała w sposób ciągły.

Parametry:

PRACA – czas pracy pompy (w minutach)

PRZERWA – czas postoju pompy (w minutach)

Jeśli chcemy aby pompa pracowała w sposób ciągły parametr PRZERWA ustawiamy na zero.

MENU ŹRÓDŁA CIEPŁA

Sterownik może zarządzać wyborem źródła ciepła dla instalacji.

Źródłem ciepła może być kocioł elektryczny, pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł stałopalny, kominek z płaszczem wodnym. Jeśli źródło jest sterowane stykiem beznapięciowym, to podłączamy bezpośrednio pod złącze sterownika. Jeśli jest to np. kominek, to możemy sterować pompą obiegową.

Dostępne są 2 źródła.

Aby wejść w menu źródeł naciskamy panel



Na ekranie głównym.

OPCJE		WYJDŹ
ŹRÓDŁO 1		
ŹRÓDŁO 2		
ŹRÓDŁO 1 TRYB PRACY	WYJDŹ	ZAPISZ
ŹRÓDŁO 1 TRYB PRACY STALE WŁ.	WYJDŹ	ZAPISZ STOP
ŹRÓDŁO 1 TRYB PRACY STALE WŁ. PR. CZASOWY	WYJDŹ	STOP

Źródło1 tryb pracy:

- STALE WŁĄCZONY sygnał pracy podawany ciągle
- **STOP** źródło wyłączone

 PROGRAM CZASOWY – umożliwia zdefiniowanie w jakich dniach i godzinach źródło ma być aktywne



Źródło2 tryb pracy:

- **STALE WŁĄCZONY** sygnał pracy podawany ciągle (gdy spełnione warunki z menu INNE)
- **STOP** źródło wyłączone
- **PROGRAM CZASOWY** umożliwia zdefiniowanie w jakich dniach i godzinach źródło ma być aktywne



Źródło ciepła 2 jest załączone gdy zachodzi co najmniej jeden z warunków

- temperatura T1 (źródła 1) spadnie poniżej ustawionej wartości
- temperatura źródła 2 jest większa niż ustawiona wartość.

Dodatkowo można ustawić cykliczne przemieszanie pompą źródła 2. Jest to konieczne gdy źródłem 2 jest np. kominek z płaszczem wodnym. Czujnik może być wówczas bliżej sterownika przymocowany do rury z obiegu kominka.

Każde ze źródeł może mieć zdefiniowaną temperaturę maksymalną.

Po osiągnieciu tej temperatury sterownik wyłącza źródło ciepła. Ponowne załączenie następuje po ostygnięciu o wartość histerezy.

ŹRÓDŁO 2 WYJDŹ		ZAF	PISZ
TEMPERATURA MAX	<	65	>
HISTEREZA	<	5	>

Można więc czujnik źródła umiejscowić np. w buforze i wykorzystać sterownik do ładowania buforu za pomocą dowolnego źródła ciepła np. kotła elektrycznego.

POZOSTAŁE USTAWIENIA I FUNKCJE



USTAW CZAS - ekran ustawiania bieżącego czasu i daty

WYKRESY – graficzny rejestrator temperatury kotła, spalin oraz mocy kotła do 12 godzin wstecz.

PODŚWIETLANIE – siła podświetlania LCD oraz czas wygaszania. Jeśli czas wygaszania ustawiony na zero, to ekran się nie wygasza.

INTERNET – konfiguracja opcjonalnego modułu internetowego (**OPCJE ->INTERNET**).

Aby korzystać z dostępu internetowego należy dokupić moduł internetowy.

DIAGNOSTYKA – ekran diagnostyczny, pozwala na włączanie/ wyłączanie odbiorników, podgląd pracy czujników

HISTORIA – zapis zdarzeń. Historię można tylko przeglądać, nie da się usuwać wpisów. Logowane są awarie, logowania administratora

JĘZYK/LANG – zmiana języka napisów

ADMIN HASŁO – aby odblokować zaawansowane ustawienia należy wprowadzić hasło

USTAW. FABR. – pozwala przywrócić nastawy fabryczne oraz wykasować licznik spalonego paliwa (przyciski należy przytrzymać 5 sekund)

INFORMACJE – wyświetla wersję oprogramowania oraz wersję sterownika

ALARMY – Ekran zgłoszonych alarmów przez sterownik. Przycisk KASUJ pozwala na wykasowanie alarmów.

UWAGA ! Przed wykasowaniem alarmu należy usunąć jego przyczynę.

DOSTĘP ZDALNY - INTERNET

Sterownik może być wyposażony w moduł internetowy. Wraz z oprogramowaniem służy on do zdalnej obsługi sterownika.

System pozwala na podgląd i edycję parametrów pracy sterownika. Oprogramowanie jest przeznaczone na system Android oraz iOS. Aplikacja została zoptymalizowana pod kątem używania na smartfonach.

Oprogramowanie umożliwia podgląd wykresów z pracy sterownika. Gdy w sterowniku wystąpi alarm, na urządzeniu zostanie wyświetlone powiadomienie (gdy aplikacja jest aktywna).

Ważne informacje:

- Oprogramowanie korzysta z serwera pośredniego administrowanego przez firmę TIMEL
- Firma TIMEL zobowiązuje się do bezpłatnego utrzymywania serwera przez okres co najmniej 8 lat od daty zakupu modułu. Zastrzega sobie możliwość chwilowych wyłączeń serwera w celach administracyjnych lub z powodu działania "siły wyższej".
- Użytkownicy będą informowani o zmianach parametrów serwera na adres email podany podczas rejestracji.
- Aby aplikacja działała prawidłowo musi mieć możliwość połączenia z Internetem (zarówno sterownik SKZP jak i telefon)
- Połączenie modułu internetowego ETH-01C odbywa się przez przewodowe połączenie do routera lub switch'a w sieci posiadającej dostęp do internetu
- Użytkownik kupując moduł internetowy dostaje unikalny 10 znakowy numer identyfikacyjny. **Numeru nie należy udostępniać osobom trzecim**. Numer jest naklejony na tylnej ściance modułu oraz w gwarancji.
- Oprogramowanie można instalować na wielu telefonach, tabletach. Wszystkie będą umożliwiały dostęp do sterownika.
- Sprzedawane urządzenie zawsze jest już zautoryzowane na serwerze TIMEL
- Zaleca się zarejestrowanie modułu w firmie TIMEL. Rejestracja polega na wysłaniu emaila o tytule "REJESTRACJA MODUŁU [NUMERSERYJNY]" (NUMER SERYJNY jest umieszczony na sterowniku) na adres <u>sterowniki@timel.pl</u>. Email należy wysłać z adresu, który będzie przypisany do modułu. Na ten adres będą przesyłane informacje administracyjne. Np. REJESTRACJA MODUŁU 0124. Nie wysyłamy identyfikatora ID ani danych adresowych. Rejestracja jest dobrowolna. Niezarejestrowanie się nie ogranicza funkcjonalności oprogramowania.
- Sterownik SKZP musi mieć oprogramowanie w wersji co najmniej 2.00.
- Firma TIMEL nie odpowiada za szkody wywołane użytkowaniem oprogramowania zdalnego dostępu do sterownika. Użytkownik może zablokować zdalną możliwość wprowadzania zmian w sterowniku.
- Użytkownik może w każdej chwili zmienić numer PIN.

- Użytkownik widzi ilość podłączonych aplikacji do sterownika (w niektórych okolicznościach informacja może być zawyżona. Np. gdy zostanie wznowione połączenie po utracie sieci, to przez około minutę widziane jest stare i nowe połączenie).
- Serwer pośredniczący nie przechowuje danych adresowych ani lokalizacyjnych użytkowników.

INSTALACJA MODUŁU INTERNETOWEGO

Moduł internetowy jest fizycznie wbudowany w sterownik na etapie produkcji. Za pomocą przewodu ethernetowego łączymy moduł z routerem lub switchem w sieci lokalnej z dostępem do internetu.

KONFIGURACJA APLIKACJI



Aplikację dla systemu Android można pobrać z linku:

www.timel.pl/android/USO.apk

Instalacja wymaga zezwolenia na instalowanie z nieznanych źródeł. Podczas instalacji aplikacja poprosi o nadanie uprawnień dostępu do internetu.

Dla nowszych systemów Android aplikację można pobrać ze sklepu Google Play. Wyszukujemy "Timel USO".

WPISYWANIE IDENTYFIKATORA ORAZ USTAWIENIA SERWERA

Po instalacji musimy skonfigurować dane dostępowe.

Naciskamy przycisk (...) w górnej części ekranu. Ukaże się ekran:

		🛱 🗿 🗿 🗐 🍳 12:13
Konfigura	icja	
	Kotłownia biura	
	Identyfikator:	PIN:
✓	S4FV73DV7Q	••••
	Identyfikator:	PIN:
	Demo	
	DEMOSKZP02	
S	Serwer	Zapisz

Mamy możliwość skonfigurowania szybkiego dostępu do trzech sterowników.

Musimy podać Identyfikator oraz numer PIN. Identyfikator jest dostarczany wraz z urządzeniem (jest nadawany przez firmę TIMEL). Numer PIN nadaje sam użytkownik.

Ważne jest aby wpisać takie same dane w aplikacji i sterowniku. Wpisane dane potwierdzamy przyciskiem ZAPISZ.

Dla każdej konfiguracji można wpisać własną nazwę aby ułatwić identyfikację np. Kotłownia biura

KONFIGURACJA SERWERA

	፬ 땨.세 64% 🖬 18:37
Konfiguracja serwera	_
ADRES SERWERA:	www.timel1.pl
PORT:	88
	Zapisz

Wpisujemy dane dostępowe do serwera:

ADRES SERWERA: <u>www.timel1.pl</u> lub w formie IP: 46.41.149.215

PORT: 88

Zapisujemy przyciskiem ZAPISZ i wychodzimy.

OPIS DZIAŁANIA

Po uruchomieniu i skonfigurowaniu możemy połączyć się z serwerem przyciskiem [c] w górnej części ekranu. Aplikacja pobiera dane z serwera co 3 sekundy gdy jest używana oraz co minutę gdy jest uśpiona (praca w tle). Status połączenia jest widoczny w górnej części ekranu (niebieski panel). Napis aktualizacja : data – określa czas pochodzenia danych ze sterownika. Przy prawidłowym połączeniu sekundy będą się zmieniały co 3-4s.

Naciskając kolejne panele wchodzimy w okna ustawień. Nazwy parametrów są zgodne z opisem w fizycznym sterowniku.

11:29 STEROWNIK	ক্ষি না 36% 🗖
START	STOP
Kasuj alarmy	
Ш	0 <

OKNO STATUSU STEROWNIKA I ALARMÓW

Przyciski STOP, START działają po dłuższym przytrzymaniu przycisku.

Kasuj alarmy działa natychmiast.

OPIS ZMIANY PARAMETRÓW NA PRZYKŁADZIE CWU

Wchodzimy w okno CWU (naciskając zielony panel na ekranie głównym)

Wybieramy przycisk CIEPŁA WODA. Ukaże się okno CWU:

	© ^L IE ₄I 60% i 19:07	<u>+</u> •	ଡ଼ି 🐺 📶 59% 🛢 19:08
Ciepła Woda Użytkowa		Ciepła Woda Użytkowa	
Temperatura zadana:	50	Temperatura zadana:	48
Histereza:	5	Histereza:	5
	PR. CZASOWY		PR. CZASOWY
Priorytet:	PRIORYTET	Priorytet:	✓ PRIORYTET
Nadwyżka temp. kotła	: 10	Nadwyżka temp.	kotła: 10
Nadwyżka temp. kotła 	: 10	Nadwyżka temp. 	kotła: 10
Nadwyżka temp. kotła Tryb pracy: STALE WŁ.	PR. CZASOWY	Nadwyżka temp. Tryb pracy:	kotła: 10 PR. CZASOWY
Nadwyżka temp. kotła Tryb pracy: STALE WŁ. POMPA WŁ.	E 10 PR. CZASOWY	Nadwyżka temp. Tryb pracy: STALE WŁ. POMPA WŁ.	kotła: 10 PR. CZASOWY

Zmienione parametry są wyświetlane na czerwono dopóki nie zostaną zapisane w fizycznym sterowniku. Gdy naciśniemy ZAPISZ zmienione elementy powinny się zapisać w sterowniku w czasie nie dłuższym niż 7 sekund. Gdy zostaną zapisane ich kolor powraca do domyślnego. Uzyskujemy w ten sposób potwierdzenie, że dane zostały prawidłowo zapisane w sterowniku. Gdy dane się nie zapisały (pozostają czerwone) można powtórzyć zapis.

UWAGA!

Aby dane się zapisywały w sterowniku musi być włączona opcja

MENU -> INTERNET -> OPCJE -> ZEZWALAJ NA ZMIANY.

OKNO PROGRAMU CZASOWEGO NA PRZYKŁADZIE CWU





Po wprowadzeniu zmian przycisk ZAPISZ pozostaje czerwony, dopóki dane nie zostaną zapisane w sterowniku.

KALIBRACJA EKRANU

Jeśli ekran nie reaguje prawidłowo na dotyk, należy wykonać kalibrację.

Aby wywołać okno kalibracji naciskaj przycisk w odstępach 1 sekundowych (10 razy)aż pojawi się czerwony ekran kalibracji. Na ekranie będzie widoczna pulsująca kropka. Dotknij jej środka. Pojawią się kolejne 2 kropki. Po naciśnięciu trzeciej kalibracja jest zakończona.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary modułu bazowego: 290 x 190 x 100 mm
- Wymiary panelu sterującego: 145 x 90 x 30 mm

Masa : 2 kg

- Zasilanie: AC 230 V 50 Hz
- Moc pobierana przez sam sterownik: < 5 W
- Ilość czujników temperatury: 12
- Typ czujnika: KTY81-210
- Ilość obsługiwanych pomp: 7
- Maksymalna moc każdej z pomp: 100 W

Pamięć nastaw: nieulotna, nie wymaga podtrzymania bateryjnego

Karta Gwarancyjna

Producent: TIMEL Tomasz Brzozowski Pniewite 67 A 86-230 Lisewo Tel. 56 477 91 60, 695 192 137 www.timel.pl

Serwis: TIMEL Tomasz Brzozowski Pniewite 67 A 86-230 Lisewo Tel. 56 477 91 60, 695 192 137 Email: <u>sterowniki@timel.pl</u>

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy liczonych od daty sprzedaży.

2. Reklamowany sterownik wraz z wypełnioną prawidłowo kartą gwarancyjną należy dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do producenta.

3. Termin rozpatrywania gwarancji wynosi 14 dni od daty otrzymania urządzenia przez producenta.

4. Uprawnionym do dokonywania jakichkolwiek napraw produktu jest producent lub przedstawiciel producenta upoważniony do takich napraw.

5. Gwarancja traci ważność w przypadku:

- mechanicznego uszkodzenia,

- niewłaściwej eksploatacji,

- dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione

6. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego

wynikających z niezgodnością towaru z umową.

7. WYMIANA BATERII NIE JEST OBJĘTA GWARANCJĄ.

Nr seryjny

.....

Pieczątka firmowa punktu sprzedaży + podpis Data produkcji

Data sprzedaży

.....